



AUFBAUANLEITUNG

ACHTUNG: BITTE SETZEN SIE DIE KUNSTSTOFFWANNE KEINEN TEMPERATUREN ÜBER 50°C AUS. DA DIESE SONST DEFORMIERT WERDEN KÖNNTE.

Artikelnummer 4057147	KANINCHENSTA.TIROL	1500*815*1120mm
--------------------------	--------------------	-----------------

Bauteilnr.	Bezeichnung	Abbildung	Maße	Menge
1	Vorderseite Haus		815*1090*20mm	1
2	Rückseite Haus		815*1090*20mm	1
3	Rechte Seitenwand		696*622*20mm	1
4	Linke Seitenwand		696*900*20mm	1
5	Trennwand		696*520*20mm	1
6	Leiste		680*30*25mm	2
7	Wanne		740*714*50mm	1
8	Leiter innen		651*204*20mm	1
9	Vorderseite Freilauf		595*900*20mm	1
10	Rückseite Freilauf		595*900*20mm	1
11	Rechte Dachhälfte		780*1149*30mm	1
12	Linke Dachhälfte		780*483*30mm	1
13	Dachfirst		815*55*48mm	1

Kleinteile				
Teilenr.	Bezeichnung	Abbildung	Maße	Menge
A	Schraube		3.5*60mm	2
B	Schraube		3.5*40mm	14

C	Schraube		3.5*35mm	6
D	Schraube		3.0*38mm	6
E	Schraube		3.0*25mm	5
F	Schraube		3.0*16mm	16
G	Türverschluss			2
H	Verbindungsstück			2
R	Klappenscharnier			1

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

Schritt 5

Schritt 6

Schritt 7

Schritt 8

Schritt 9

Schritt 10