

GRANIT BANK WPC RUECKENL

Art. Nr. 6692065



Teileliste:

1. WPC Rückenlehne	1 Stück
2. Natursteinsockel	2 Stück
3. selbstsichernde Stopmutter	12 Stück
4. WPC Sitzauflage	1 Stück

Hinweis:

Reinigen Sie die WPC Sitzauflage und die Natursteinsockel mit einem feuchten, weichen Tuch.

ACHTUNG:

- Bitte bauen Sie die Bank mit mindestens zwei Personen auf.

- 1. Stellen Sie sicher, dass Sie einen geeigneten Ort für die Bank gefunden haben.
- 2. Nehmen Sie einen Sockel und drehen Sie die Muttern auf.
- 3. Nehmen Sie die WPC-Sitzplatte (Dicke 5 cm), legen Sie diese auf den Sockel und schrauben Sie die Muttern im ersten Schritt handfest an.
- 4. Nehmen Sie den zweiten Sockel und drehen Sie die Muttern auf.
- 5. Legen Sie die andere Seite der WPC-Sitzplatte auf den zweiten Sockel und schrauben Sie die Muttern im ersten Schritt handfest an.
- 6. Nehmen Sie die zweite WPC-Platte für die Rückenlehne und schrauben Sie auch diese Muttern fest.
- 7. Ziehen Sie nun alle Muttern fest an, bis alle Teile fest sitzen. Bitte achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht überdreht werden.