


9cm




Trinkbrunnen (USB) Art.Nr. 5376454

Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren diese auf.

12cm




【LED-Licht Status】
Das blaue Licht zeigt eine ausreichende Füllung an.
Blinkt das rote Licht, ist der Wasserstand niedrig.

SICHERHEIT

- Dieses Gerät sollte nicht durch Kinder oder Menschen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie Menschen ohne ausreichende Erfahrung und Vorwissen bedient werden, es sei denn, sie haben eine Unterweisung von einer für deren Sicherheit verantwortlichen Person erhalten.
- Kinder sollten sensibilisiert werden, dass es sich nicht um ein Spielzeug handelt.
- Dieses Gerät darf nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil benutzt werden.
- Nur für den Innenbereich geeignet.
- In den Trinkbrunnen darf keine andere Flüssigkeit als Wasser eingefüllt werden.
- Bringen Sie das Netzkabel so an, dass die Katze es nicht erreichen und anknabbern kann. Andernfalls riskieren Sie ernsthafte Verletzungen bis hin zum Tod.
- Zerlegen oder modifizieren Sie den Trinkbrunnen nicht.
- Zum Schutz vor Stromschlägen tauchen Sie das Netzteil oder den USB-Eingang der Wasserpumpe nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Der Gebrauch von anderem Zubehör wird nicht empfohlen, da dies das Gerät beschädigen oder den Bediener verletzen könnte.
- Wenn das Netzkabel beschädigt wird muss es ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Es wird empfohlen, den Filter nach 30 Tagen auszutauschen.
- Der Wasserbrunnen sollte oft gereinigt werden, um den Filtereffekt nicht zu beeinträchtigen. Mit einem feuchten Tuch abwischen, nicht in Wasser oder andere Flüssigkeit tauchen.
- Prüfen Sie die einzelnen Teile regelmäßig und stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass diese ordnungsgemäß installiert sind.

Lieferumfang




Gebrauchsanweisungen


Schritt 1
Entfernen Sie die Wasserschale und die Filterschale.



Schritt 2
Setzen Sie die Wasserpumpe in den Behälter ein und führen Sie das USB-Kabel aus dem Kabelschlitz.




Hinweis 1



korrekte Installationsrichtung der Wasserpumpe:
Seite (a) zeigt Richtung Seite (b)


Hinweis 2



Bei der Installation der Wasserpumpe klemmen Sie bitte das Netzkabel fest.

Schritt 3

Füllen Sie den Behälter mit Wasser. Überschreiten Sie dabei nicht die Maximum-Markierung.



Schritt 4

Setzen Sie Wasser- und Filterschale wieder ein.



*Nehmen Sie den Filter heraus, waschen Sie ihn mit Wasser ab und setzen ihn wieder in die Schale ein.

Schritt 5

Setzen Sie den Wasserbehälter sowie den Wassersprühkopf ein, stecken Sie das USB-Kabel an und schalten das Gerät ein.



Produktspezifikationen

Art.Nr.: 5376454
Wasserkapazität : 2.5L
Spannung : 5V
Leistung : 0.25W
Produktgewicht : 470g
Maße : 19.5X17X14.5CM

Dieses Produkt wird über einen USB-Anschluss betrieben.



Haustier-Trinkbrunnen Reinigung der Wasserpumpe


Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren sie auf.

Die Wasserpumpe erfordert regelmäßige Reinigung für eine optimale Leistung und Funktionsfähigkeit. Befolgen Sie die folgenden Hinweise, um die korrekte Reinigung sicherzustellen.


So reinigen Sie die Wasserpumpe:

1. Trennen Sie das Gerät vom Strom.
2. Entfernen Sie die Filterschale, um an die Wasserpumpe zu gelangen.
3. Entfernen Sie die Wasserpumpe.
4. Ziehen Sie das Wassereingangsgehäuse (gegenüberliegende Seite des Kabels) vorsichtig heraus.
5. Entfernen Sie die innere Abdeckung und das Schaufelrad, hierzu benötigen Sie einen Flachkopfschraubenzieher.
6. Reinigen Sie die Innenseite der Pumpe mit einer kleinen Bürste sowie alle herausgenommenen Teile mit warmem Seifenwasser.
7. Halten Sie die Teile unter laufendes Wasser und setzen Sie sie wieder in die Pumpe ein.
8. Setzen Sie die Pumpe wieder in den Wasserbehälter ein und anschließend die Filterschale darauf.


Weitere Anleitungen zum Zerlegen/Zusammenbauen der Wasserpumpe:




1. Öffnen Sie die Wasserpumpe entlang der Spalte.



2. Entfernen Sie das Panel mithilfe der oberen Abdeckung.



3. Entfernen Sie das Schaufelrad.



4. Reinigen Sie alle Teile sorgfältig.

Dehner Gartencenter GmbH & Co. KG
Donauwörther Str. 3-5
D-86641 Rain
service@dehner.de
dehner.de

Dehner Gartencenter Österreich GmbH & Co. KG
Pluskaufstraße 10
A-4061 Pasching
service@dehner.at
dehner.at