





LOUNGE BROOKLYN Art. Nr. 2049278

①	②	③	④	⑤
1 PC	2 PCS	12 PCS	1 PC	12 PCS

Ziehen Sie die Schrauben erst fest an, wenn alle Teile montiert sind.



A.
B.






LOUNGE BROOKLYN Art. Nr. 2049278








①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
L	R			M6*35	M6*85	4mm
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	8 PCS	3 PCS	1 PC

Ziehen Sie die Schrauben erst fest an, wenn alle Teile montiert sind.







LOUNGE BROOKLYN Art. Nr. 2049278

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
 L	 R			 M6*35	 M6*85	 4mm
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	8 PCS	2 PCS	1 PC

Ziehen Sie die Schrauben erst fest an, wenn alle Teile montiert sind.



A.	B.
C.	D.

