

1 Legen Sie die Pumpe in den Vorratsbehälter und stellen Sie sicher, dass das Pumpenkabel durch den Kabelkanal des Vorratsbehälters und des Brunnenkörpers verläuft. Das Pumpenkabel muss unten an dem Brunnenkörper herausragen.
2 Verbinden Sie das Beleuchtungskabel mit der Pumpe.
3 Verbinden Sie den Wasserschlauch mit dem Pumpenausgang.
4 Fixieren Sie die schwarze Abdeckung auf den Kabelkanal des Vorratsbehälters.
5 Platzieren Sie die Schale oben auf dem Brunnenkörper.
6 Platzieren Sie das Brunnensieb im Brunnenkörper.
7 Verbinden Sie das Kabel der Pumpe mit dem Transformator.
8 Befüllen Sie das Wasserreservoir bis zum Rand. Die Pumpe muss vollständig mit Wasser bedeckt sein.
9 Stecken Sie den Trafo in die Steckdose und die Pumpe beginnt zu arbeiten.

Inhalt

A: Transformator
B: Wasserpumpe
C: LED-Licht
D: Schlauch mit Wasserauslass-Düse
E: Schwarze Abdeckung für Kabelkanal
F: Brunnensieb
G: Schale zur Bepflanzung
H: Brunnenkörper

Wasserkapazität Minimum: 10 Liter
Stromverbrauch pro Stunde: 0,017 KWH



Dehner Gartencenter
GmbH & Co. KG
Donauwörther Str. 3-5
D-86641 Rain
service@dehner.de
dehner.de

Dehner Gartencenter
Österreich GmbH & Co. KG
Pluskaufstraße 10
A-4061 Pasching
service@dehner.at
dehner.at