Aufbauanleitung

Art. Nr.: 6911226







1 Positionieren Sie die Pumpe im Brunnenkörper, stellen Sie sicher, dass das Pumpenkabel durch den Kanal des Brunnenkörpers geht
2 Verbinden Sie den flexiblen Schlauch mit dem Pumpenausgang
3 Verbinden Sie das Kabel des 2-Wege-Verteilers mit dem Kabel an der Pumpe
4 Legen Sie das Gitter auf die untere Ebene des Brunnens
5 Legen Sie das Gitter auf die mittlere Ebenen des Brunnens
6 Legen Sie die Abdeckplatte oben auf den Brunnenkörper
7 Verbinden Sie das Kabel der Pumpe mit dem Transformator
8 Befüllen Sie das Wasserreservoir bis zum Rand. Die Pumpe muss vollständig mit Wasser bedeckt sein
9 Stecken Sie den Trafo und das Kabel der Pumpe in die Steckdose und die Pumpe beginnt zu arbeiten

Inhalt

A: Transformator
B: Pumpe
C: 2-Wege-Verteiler
D: Schlauch mit Wasserauslassdüse
E: LED Licht
F: Gitter
G: Platte
H: Brunnenkörper



Wasserkapazität: 18 Liter
Stromverbrauch pro Stunde: 0,03 W

Dehner Gartencenter
GmbH & Co. KG
Donauwörther Str. 3-5
D-86641 Rain
service@dehner.de
dehner.de

Dehner Gartencenter
Österreich GmbH & Co. KG
Pluskaufstraße 10
A-4061 Pasching
service@dehner.at
dehner.at